

NetMeeting をお使いの方へ

本紙では、NetMeetingを使う場合のAirStation設定方法などを説明します。

- メモ
- ・WAN側のパソコンと通信できるのは、アドレス変換テーブルにIPアドレスを設定した任意のLAN側パソコン1台です。LAN側パソコン2台以上から同時に通信することはできません。
 - ・プロバイダから提供されるIPアドレスがプライベートIPアドレスである場合は、WAN側のパソコンと通信できません。
 - ・ご利用になる通信環境やプロバイダなどによっては、NetMeetingによる映像・音声通信が使用できない場合もあります。

対応する NetMeeting のバージョン

Microsoft Windows NetMeeting Version 3.01以降

- メモ
- ・NetMeetingの最新バージョンは、Microsoft社のホームページ(<http://www.microsoft.com/japan/>) からダウンロードできます。NetMeetingの使いかたについては、NetMeetingのヘルプなどを参照してください。
 - ・WindowsXPでNetMeetingを起動するには、[スタート] - [ファイル名を指定して実行]を選択し、「conf」と入力して[OK]をクリックします。起動しない場合は、パソコンメーカーまたはMicrosoft社にお問い合わせください。

NetMeeting を使うための準備

NetMeetingを使用する前に、次のことをしてください。

- ・AirStationのアドレス変換テーブルへの登録
- ・AirStationのWAN側IPアドレスと相手先IPアドレスの確認

AirStationのアドレス変換テーブルへの登録
「アドレス変換テーブル」に次の登録が必要です。

- ・TCPポート:1720 LAN側パソコンのIPアドレス
- ・TCPポート:1503 LAN側パソコンのIPアドレス

アドレス変換テーブルへの登録は、次の手順でおこなってください。

- 1 ブラウザを起動し、AirStationのWEB設定画面を開きます(添付マニュアル参照)。
- 2 [詳細設定] - [アドレス変換]を選択します。
- 3 [アドレス変換テーブルの追加]の[プロトコル]欄で「TCP/UDP」を選択し、[任意のTCPポート]を選択して[任意のポート]欄に「1720」を指定します。
- 4 [LAN側IPアドレス]に手動設定を選択し、[手動設定]欄にNetMeetingを使用するLAN側パソコンのIPアドレスを指定します。
裏面「LAN側パソコンのIPアドレス確認方法」を参照してください。
- 5 [アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。
- 6 [戻る]をクリックして、[アドレス変換設定]画面に戻ります。
- 7 [アドレス変換テーブルの追加]の[プロトコル]欄で「TCP/UDP」を選択し、[任意のTCPポート]を選択して[任意のポート]欄に「1503」を指定します。

- 8 [LAN側IPアドレス]に手動設定を選択し、[手動設定]欄にNetMeetingを使用するLAN側パソコンのIPアドレスを指定します。
下記「LAN側パソコンのIPアドレス確認方法」を参照してください。

- 9 [アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。

- メモ
- LAN側パソコンのIPアドレス確認方法
1. NetMeetingを起動します。
 2. [ヘルプ] - [バージョン情報]を選択します。
[Windows NetMeetingのバージョン情報]にIPアドレスが表示されます。

- メモ
- NetMeetingを使用するLAN側パソコンのIPアドレスを、固定しておくことを推奨します。IPアドレスを固定する方法については、添付のマニュアルを参照してください。

AirStationのWAN側IPアドレスと相手先IPアドレスの確認
NetMeetingを使用するには通信相手のIPアドレスを、あらかじめ知っておく必要があります。
AirStationのWAN側IPアドレスを次の手順で確認し、相手先に連絡してください。また、相手先のIPアドレスも連絡してもらうようにしてください。

- 1 ブラウザを起動し、AirStationのWEB設定画面を開きます(添付マニュアル参照)。
- 2 [機器診断]を選択します。
[本体情報]に[WAN側IPアドレス]が表示されます。このIPアドレスを相手に連絡してください。

Microsoft インターネット ディレクトリやMSN Messenger Service による通話先の指定には、現在のところ対応しておりません。

- メモ
- プロバイダから固定のIPアドレスを割り当てられている場合を除き、IPアドレスは常に同じであるとは限りません。NetMeetingで通話できなくなった場合は、AirStationのWAN側IPアドレスおよび相手先のIPアドレスを再確認してください。

通話のしかた

自分(LAN側パソコン)から相手先に通話を発信する場合
アドレスバーに相手先のIPアドレスを入力し、[通話する]ボタンをクリックします。

相手先(WAN側)からの通話を受信する場合
NetMeetingを起動しておきます。

- メモ
- 通話を開始するタイミングによっては、まれに映像や音声の通信ができない場合があります。この場合は、いったん通信を終了したのち、再度通話してください。